

Tipps zum Minicat-Aufbau



1. Beim Zusammenstecken der Rahmenteile (und Mastteile) ist es gut Silikonspray zu verwenden. Bei jedem Aufbau die Steckverbindungen etwas damit einsprühen, so geht es geschmeidiger und besser zusammen (und auch später wieder auseinander).

Nachdem man das hintere Querstück auf den Alu-Rahmen gesteckt hat (Minicat 420 & 460) ist es gut den Rahmen senkrecht aufzustellen, und dann etwas zu ruckeln, um den Rahmen dann ganz zusammen zu stecken. Auch nachher beim Abbauen geht es am einfachsten, wenn der Rahmen senkrecht steht. Dann einfach unten den Fuß drauf stellen, und mit etwas hin und her ruckeln wieder auseinander lösen. Hat man vorher etwas Silikonspray verwendet geht es sehr einfach.

2. Die Rümpfe zum Segeln schön stramm aufblasen. Es passiert nichts, es sind Überdruckventile, die bei zu viel Druck (auch durch starke Sonne) wieder automatisch etwas Luft ablassen. Man sollte sie so weit aufblasen, bis man die Rümpfe mit dem Daumen kaum noch eindrücken kann. Bei der Bravo Elektropumpe kann man auf 4,7psi / 300mB einstellen, und die Pumpe bis zum automatischen STOP laufen lassen. Das entspricht dann etwa knapp 0,3 Bar Druck. Das Boot liegt dann am besten im Wasser und hat die besten Segeleigenschaften.

Der Schlauch der Minicat Handpumpe (mit dem Adapter für das Boots-Ventil) muss mit dem Schlauch der Elektropumpe verbunden werden. Die weißen Verbindungsstücke sind bei der Bravopumpe dabei.

3. Die seitliche Leine des Trampolins (Minicat 420 & 460) beim Abbauen nur ordentlich lösen und nicht ganz ausfädeln. Es reicht sie so weit zu lösen, dass man die Längsrohre herausziehen kann, man spart dann die Zeit (um alles wieder komplett einzufädeln) nämlich wieder beim nächsten Aufbau.

Beim Segeln bzw. Wenden:

Um (auch bei wenig Wind) immer gut durch die Wende zu kommen, nicht zu hart und zu schnell Ruder geben, sondern etwas langsamer in den Wind steuern. Dann die Fock nicht zu früh lösen, sondern kurz noch belegt lassen (back stehen lassen), damit der Bug mit Hilfe der back stehenden Fock durch den Wind gedrückt wird. Erst dann die Fockschot lösen, und wieder auf der anderen Seite belegen.

Viel Spaß beim Minicat-Segeln !